



Your Home's Energy, Now in Your Hands

Visualize, monitor and adjust your home's energy consumption with iPwr Hub and the iPwr App

 This box contains



iPwr Hub



5VDC USB-C Power Supply



Lan cable

Visit www.iPwr.nl
for more
information



Your Partner in Energy Management

Informatie voor uw nieuwe iPwr Hub



Hardware connectiviteit

- USB-C 5 VDC 3 A-aansluiting (voor gebruik met de voedingseenheid die bij uw iPwr Hub is geleverd, ondersteunt geen USB-C-PD-protocol).
- RJ12-poort (voor aansluiting op de PI-poort van een slimme elektriciteitsmeter).
- RJ45-poort (voor aansluiting op een lokaal netwerk).

Let op!

- Verwijder de labels niet van de iPwr Hub.
- Maak de connectors niet los via de kabels.
- Plaats de iPwr Hub op een vlakke ondergrond.
- Laat de iPwr Hub niet vallen.
- Plaats geen zware voorwerpen op de iPwr Hub.
- Plaats de iPwr Hub niet in de buurt van hete voorwerpen.
- Bedek de iPwr Hub niet.
- Gebruik de iPwr Hub niet buitenshuis of in een vochtige omgeving.
- Stel de iPwr Hub niet bloot aan water.
- Houd de iPwr Hub schoon.

Waarschuwing

- Als u de behuizing van de iPwr Hub opent, vervalt alle garantie.
- Bij een terugvordering, neem contact op met uw leverancier (zie contactgegevens).
- Gebruik nooit versleten, beschadigde of vuile connectors of adapters.
- Als de iPwr Hub zichtbaar beschadigd is, haal dan onmiddellijk de kabel uit de PI-poort van de elektriciteitsmeter en verwijder de USB-C voedingsadapter uit de iPwr Hub.
- Steek nooit vingers of andere vreemde voorwerpen in de aansluitingen van de iPwr Hub.
- Zorg ervoor dat kinderen of andere onbevoegden de iPwr Hub niet gebruiken.

Informationen über Ihren iPwr Hub



Hardware-Anschlüsse

- USB-C-Anschluss 5 VDC 3 A (zur Verwendung mit dem mitgelieferten Netzteil, unterstützt nicht das USB-C-PD-Protokoll)
- RJ12-Anschluss (für die Verbindung mit dem PI-Anschluss eines intelligenten Stromzählers)
- RJ45-Anschluss (für die Verbindung mit einem lokalen Netzwerk)

Achtung

- Entfernen Sie keine Etiketten vom iPwr Hub.
- Ziehen Sie die Stecker nicht an den Kabeln heraus.
- Stellen Sie den iPwr Hub auf eine ebene Fläche.
- Lassen Sie den iPwr Hub nicht fallen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den iPwr Hub.
- Stellen Sie den iPwr Hub nicht in die Nähe von heißen Gegenständen.
- Decken Sie den iPwr Hub nicht ab.
- Verwenden Sie den iPwr Hub nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen.
- Setzen Sie den iPwr Hub nicht Spritzwasser aus.
- Halten Sie den iPwr Hub sauber.

Warnung

- Durch Öffnen des Gehäuses des iPwr Hub erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Im Falle eines Anspruchs wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten (siehe Kontaktinformationen).
- Verwenden Sie niemals abgenutzte, beschädigte oder verschmutzte Stecker oder Adapter.
- Sollte der iPwr Hub sichtbar beschädigt sein, trennen Sie sofort das Kabel vom PI-Anschluss des Stromzählers und entfernen Sie anschließend das USB-C-Netzteil vom iPwr Hub.
- Stecken Sie niemals Finger oder andere Fremdkörper in die Anschlussbuchsen des iPwr Hub
- Stellen Sie sicher, dass Kinder oder andere unbefugte Personen den iPwr Hub nicht verwenden.

Information on your new iPwr Hub



Hardware connectivity

- USB-C 5 VDC 3 A connector (for use with the power supply unit supplied with your iPwr Hub, does not support USB-C-PD protocol).
- RJ12 connector (for connection to PI port of your smart meter).
- RJ45 connector (for connection to your local area network).

Caution

- Do not remove any labels from the iPwr Hub.
- Do not pull the connectors using their cables.
- Place the iPwr Hub on a flat surface.
- Do not drop the iPwr Hub.
- Do not place heavy objects on top of the iPwr Hub.
- Do not place the iPwr Hub near hot objects.
- Do not cover the iPwr Hub.
- Do not use the iPwr Hub outdoors or in moist environments.
- Do not wet or splash your iPwr Hub with water.
- Keep your iPwr Hub clean.

Warning

- Opening the iPwr Hub casing will invalidate any warranty claim. In the event of a claim, please contact your supplier (see contact details).
- Never use worn, damaged or dirty connectors and adapters.
- If the iPwr Hub is visibly damaged, immediately disconnect the cable from port PI of the electricity meter and, after that, remove the USB-C power supply from the iPwr Hub.
- Do not insert your fingers or other foreign objects into the connectors of the iPwr Hub at any time.
- Assure that children or other unauthorised persons do not use the iPwr Hub.

Informations sur votre nouveau iPwr Hub



Connectivité physique

- Connecteur USB-C 5 VDC 3 A (à utiliser avec le bloc d'alimentation livré avec votre iPwr Hub, ne prend pas en charge le protocole USB-C-PD).
- Connecteur RJ12 (pour la connexion PI vers votre compteur intelligent).
- Connecteur RJ45 (pour la connexion LAN).

Attention

- Ne retirez aucune étiquette du iPwr Hub.
- Ne tirez pas les connecteurs par leurs câbles.
- Le iPwr Hub doit être déposé sur une surface plane.
- Ne laissez pas tomber le iPwr Hub.
- Ne placez pas d'objet lourd sur le iPwr Hub.
- Ne placez pas le iPwr Hub à proximité d'objets à haute température.
- Ne recouvrez pas le iPwr Hub avec quoi que ce soit.
- Ne pas utiliser le iPwr Hub à l'extérieur ou dans des environnements humides.
- Gardez le iPwr Hub propre.
- Ne pas mouiller ou éclabousser le iPwr Hub avec de l'eau.

Avertissement

- L'ouverture du boîtier du iPwr Hub annulera toute demande de garantie. En cas de réclamation, veuillez contacter le fabricant ou votre fournisseur (voir les informations de contact).
- N'utilisez jamais de connecteurs et adaptateurs usés, endommagés ou sales.
- Si le boîtier iPwr Hub est endommagé, veuillez débrancher immédiatement le câble du port PI du compteur électrique et retirer ensuite l'alimentation USB-C du iPwr Hub.
- N'insérez à aucun moment des doigts ou d'autres objets étrangers dans les connecteurs du iPwr Hub.
- Le iPwr Hub ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes incapables d'évaluer correctement les risques liés à la manipulation de l'électricité.
- Veuillez placer le iPwr Hub à un endroit non accessible pour des enfants.